Front

SS3: Spanish only (for Spain)

Date: 12/30/2011

INSTRUCTION SHEET SPECIFICATIONS	
Toy:	Fijit
Toy No.:	X6522
Part No.:	0725
Trim Size:	11"W x8.5" H
Folded Size:	2.8" W x11" H
Type of Fold:	Fold into half (W & H)
# colors:	One
Colors:	Black
Paper Stock:	White Offset
Paper Weight:	70 lb.
EDM No.:	001

1.



2.

A partir de 6 años.

Willa™

Fijit Friends™

Muñeca interactiva

¡QUIERO SER TU MEJOR AMIGA!

Contenido: 1 muñeca interactiva Fijit, 2 orejas (desmontables) y 1 lámina de referencia.

Para producto adquirido en España póngase en contacto con el departamento de atención al consumidor de MATTEL ESPAÑA, S.A.: Aribau 200. 08036 Barcelona; Tel.: 933067939; cservice.spain@mattel.com; www.service.mattel.com/es

✿ MANUAL DE INSTRUCCIONES

Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este juguete.

✿ ¡FIJIT SON TUS MEJORES AMIGAS!

Como todos los amigos de Fijit, Willa nació a partir de un experimento científico, que hizo que los muñecos cobraran vida gracias al poder de la música. Las amigas Fijit son tus mejores amigas porque son graciosas, traviesas e inquietas, les encanta hablar, contar chistes y, sobre todo, ¡bailar!

Para conocer mejor a tu nueva amiga, visita la web: fijit-friends.es

✿ CONOCE A TU AMIGA FIJIT



✿ CONOCE A TU AMIGA FIJIT

Enciende a tu muñeca Fijit con el interruptor de encendido/apagado/demostración. Al encenderla, estará en la modalidad de bienvenida.

Lo que más desea del mundo tu Fijit es convertirse en tu mejor amiga. Le gusta que la abraces, la achuches bien, le hagas cosquillas y la quieras.

¡Y cuando su barriguita está iluminada, está feliz! Para hablarle, debes esperar a que su barriguita se ilumine. Entonces, reconocerá palabras clave (lo que le permitirá hablar contigo), te contará chistes y detectará el ritmo de la música, bailando al ritmo de esta.

¡Apriétale el botón de la barriga cuando esté iluminada y mira cómo reacciona! ¡Nunca sabes con qué te sorprenderá!

En la modalidad de bienvenida, tu amiga Fijit hará rutinas al azar mientras espera tus instrucciones. Háblale claramente:

"Habla conmigo" "Baila conmigo"
"Cuéntame un chiste" "Buenas noches"

✿ CONSEJOS PARA HABLAR CON TU AMIGA FIJIT

- ¡Te entenderá mejor si hablas claramente! Habla fuerte pero no le grites...¡eso heriría sus sentimientos!
- Cuando su barriga está iluminada, significa que está lista para escuchar lo que le tengas que decir. ¡Se muere de ganas de saberlo!
- Cuando su barriga no está iluminada, no está lista para escuchar. Lo más probable es que esté cantando o hablando o preparándose para todas las cosas divertidas que vais a hacer juntas luego.
- Asegúrate de que no haya mucho ruido de fondo cuando hables con ella... ¡le gusta poder prestarte toda su atención, sin distracciones!
- Responde mejor a lo que le dices si estás de 30 a 60 cm de ella... ¡no olvides abrazarla y hacerle cosquillas de vez en cuando!

Modalidad "Habla conmigo"

- Di "Habla conmigo" para activar la modalidad de conversación.
- Tu amiga Fijit te hará una pregunta. Hay 3 temas diferentes de preguntas: generales, tiempo (meteorológico) o sentimientos.
- Cuando respondas a sus preguntas, lo más probable es que digas palabras que ella reconocerá, haciendo que la conversación parezca natural y fluida... ¡como debe ser con tu mejor amiga! ¡Le encanta sorprenderte con sus graciosas respuestas!
- Si necesitas ayuda para comunicarte con ella, especialmente al comienzo de vuestra amistad, consulta la lámina de referencia o la sección de palabras clave al final de este manual de instrucciones.

Modalidad "Cuéntame un chiste"

- Di "Cuéntame un chiste" para activar la modalidad de chistes.
- A las amigas Fijit les encanta contar chistes cortos y de "Toc, toc".
- Si tu amiga Fijit te cuenta un chiste corto, basta con que prestes atención y te rías.
- Si tu amiga Fijit te cuenta un chiste de "Toc, toc", interactúa con ella de la misma manera en que lo harías si otra amiga te contara un chiste. Pregúntale "¿Quién es?" ¡y síguele la corriente!
- Cuando acabe el chiste, puede que te pregunte si quieres oír otro. Respóndele "sí" o "no".

Modalidad "Baila conmigo"

- ¡A tu amiga Fijit le encanta bailar! Di "Baila conmigo" para que le entren ganas de bailar.
- Tu mejor amiga te preguntará "¿Mi música o la tuya?"
- Di "la tuya" si quieres que suene una de sus canciones. Te enseñará lo bien que baila una coreografía al compás de la música.
- Di "la mía" si quieres poner una canción de tu reproductor de música (no incluido). Pon la música. Detectará el compás de la música externa y cuando esté lista empezará a bailar. ¡Pero tienes que bailar con ella!

Modalidad de "Buenas noches" y apagado automático

- Después de pasar el día divirtiéndote con tu amiga Fijit, dile "buenas noches" para que se apague automáticamente (modo ahorro de pilas).
- Tu mejor amiga se apagará automáticamente si dejas de interactuar con ella durante un rato.
- Sabrás que se está durmiendo porque los ojos se le iluminarán débilmente, por el movimiento de su cabeza y, claro, ¡por sus ronquidos! Después de un rato, estará profundamente dormida.
- Si la quieres despertar, apriétale el botón de la barriga. ¡Estará bien descansada y lista para divertirse!

Botón de bienvenida

Cuando quieras salir de la modalidad en la que estés y volver a empezar, pulsa el botón de bienvenida situado en la parte de atrás de su cabeza para regresar a la modalidad de bienvenida (predeterminada).

Botón de código secreto

- El botón de código secreto desbloqueará divertidas características de tu muñeca Fijit en el futuro. ¡Visita la página web para descubrir más sobre el código secreto!
- Aprieta el botón de código secreto de la parte de atrás de su cabeza durante 3 segundos para activarlo. En modalidad de código secreto, la luz del botón de su barriga parpadeará.
- Para salir de la modalidad de código secreto, pulsa el botón de su barriga o el botón de bienvenida.

Recuerda, para conocer más sobre la modalidad de código secreto, visita la web fijit-friends.es

OREJAS DESMONTABLES Y DIVERTIDAS

¡Las orejas de tu amiga Fijit son desmontables! Quítaselas si te apetece. Puedes volver a ponérselas fácilmente cuando quieras.

*This is for Alkaline Batteries!

Back

✿ PALABRAS CLAVE

Cuando hables con tu amiga Fijit, lo más seguro es que digas alguna palabra clave mientras charlas normalmente, de amiga a amiga. Aquí tienes una lámina de referencia de sus palabras clave para que descubras todas las cosas fabulosas que puede hacer:

MODALIDADES	PUEDE QUE TE PREGUNTE...	RECONOCERÁ SI DICES...
Modalidad de bienvenida (predeterminada)	¿Qué quieres hacer?	Cuéntame un chiste Habla conmigo Baila conmigo Gracias Buenas noches
Cualquier modalidad (respuestas a preguntas de sí/no)	¿Quieres bailar? ¿Quieres que te cuente un chiste? ¿Te apetece volver a bailar?	Sí Vale De acuerdo No
Modalidad de baile	Podemos bailar tus canciones o la mía.	Mía Tuya
Modalidad de chistes	Toc, toc.	¿Quién es?
Modalidad de conversación Generalidades	¿Tienes algún plan para hoy? ¿Qué quieres hacer?	Voy a... Cole Nada Hoy Mañana Fin de semana
Tiempo (meteorológico)	¿Qué tiempo hace? ¿Qué tal está el tiempo?	Frío Calor Lluvia Nieve Soleado
Sentimientos	¿Cómo te va? ¿Cómo estás hoy?	Genial Sueño Triste Aburrida Contenta Bien

Busca actualizaciones de palabras clave en la web fijit-friends.es



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS

- Funciona con 5 pilas alcalinas AA/LR6, incluidas. Las pilas que incorpora el juguete son sólo a efectos de demostración.
- Recomendamos sustituirlas por pilas nuevas al adquirir el juguete.
- Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- Recomendamos utilizar exclusivamente pilas alcalinas. Las pilas no alcalinas pueden afectar el funcionamiento de este juguete.
- Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto a la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, póngase en contacto con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.
- **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:** Si el juguete no funciona correctamente, recomendamos apagarlo, esperar 5 segundos y volver a encenderlo (esto lo reinicia). Si sigue sin funcionar, comprobar que las pilas están bien colocadas. Con un destornillador de estrella (no incluido), desatornillar la tapa del compartimento de las pilas.

CAMBIAR LAS PILAS DEL JUGUETE CUANDO LOS SONIDOS DEL MISMO FUNCIONEN DE FORMA DISTORSIONADA O SUS MOVIMIENTOS NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS.

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No intentar cargar las pilas no recargables.
- Antes de recargar pilas recargables, sacarlas del juguete.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo la supervisión de un adulto.
- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Utilizar solamente pilas del tipo recomendado en las instrucciones, o equivalentes.
- Colocar las pilas según la polaridad indicada.
- No dejar nunca pilas gastadas en el juguete. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- No quemar el juguete ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.

Instrucciones de limpieza

Solo la superficie es lavable. Limpia tu muñeca interactiva Fijit con un paño humedecido con agua (recomendamos usar un paño sin pelusa). No usar soluciones limpiadoras.

Para guardar tu muñeca Fijit

Si no vas a jugar con tu amiga Fijit durante largo tiempo, debes guardarla en posición vertical. Cuando esté haciendo una coreografía, espera a que acabe. La terminará de pie (en posición vertical) y entonces puedes apagarla. Si es necesario, también la puedes enderezar manualmente. Guárdala en un lugar seco y seguro. No la guardes en posición doblada o torcida, ya que estaría muy incómoda... ¡y triste!

Visita nuestra página web: www.fijit-friends.es

Mattel se reserva el derecho de suspender el servicio de www.fijit-friends.es a partir del 1 de febrero de 2013.

©2011 Mattel. All Rights Reserved.
Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com
Tel: 933067939 http://www.service.mattel.com/es.
Mattel Portugal Lda., Av. da República, nº 90/96, 2º andar Fracção 2, 1600-206 Lisboa.
Tel. Número Verde: 800 10 10 71 -consumidor@mattel.com.
Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186MJ Amstelveen, Nederland.

Girl tech RADICA: MATTEL® service.mattel.com

X6522-0725